



ENTRETIEN DES PLANCHERS POLIS LEVEL TOP



PRÉPARATION DE LA SURFACE

Nettoyer le plancher en profondeur. Avec une polisseuse rapide au propane munie d'un tampon au diamant, polir le plancher afin d'obtenir le fini souhaité. Une application additionnelle d'ULTRASIL™ LI+ pendant ce processus pourrait être requise pour atteindre le niveau de lustre désiré. Protéger les planchers polis avec ULTRAGUARD™ d'Euclid Chemical. Suivre les instructions d'installation standards pour l'application de ce produit.

SIX PREMIERS MOIS

Nettoyer le plancher souvent au cours des mois suivant l'application, et le laver sur une base régulière par la suite. Plus le plancher LEVEL TOP est poli souvent, plus il deviendra lustré.

DÉTERGENTS ET DÉCAPANTS

Utiliser des savons ou détergents doux (pH neutre à élevé) pour nettoyer un plancher LEVEL TOP. Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de détergents acides. Nettoyer les taches afin d'enlever la graisse, l'huile ou les traces de pneu.

PROTECTION

Protéger les planchers des déversements le plus possible. L'action scellante et densifiante d'ULTRASIL™ LI+ et d'ULTRAGUARD™ augmentera au cours de la première année de service. Toutefois, de bonnes pratiques d'entretien ménager et un nettoyage rapide des déversements sont toujours recommandés pour veiller à ce que le plancher maintienne sa belle apparence. Plus un déversement reste longtemps sur le plancher, plus il risque de tacher.

ENTRETIEN

La fréquence de l'entretien courant devrait être établie sur la base du type de circulation et de son intensité de même que de l'exposition à des produits chimiques et/ou matériaux abrasifs. L'utilisation d'une récurveuse autoportée ou à commande arrière pour nettoyer et polir un plancher poli LEVEL TOP produira les meilleurs résultats, et il s'agit de la méthode la plus pratique pour les grandes surfaces.

CIRE

Une application additionnelle d'INCRETE HIGH GLOSS WAX ou d'INCRETE LOW GLOSS WAX pourrait être faite pour créer une couche sacrificielle de protection supplémentaire sur les planchers polis LEVEL TOP.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.



PLAN D'ENTRETIEN DÉTAILLÉ DES PLANCHERS POLIS LEVEL TOP



QUOTIDIEN

Garder les planchers propres avec des vadrouilles à sec ou en microfibre. Nettoyer les déversements immédiatement avec une vadrouille et un vaporisateur ou un seau ainsi qu'un savon ou un détergent doux (pH neutre) dilué au taux de 8 ml par litre d'eau propre. Enlever les flaques d'eau et les agents nettoyants restants. Nettoyer plus en détail les taches concentrées, au besoin. NE PAS UTILISER de tampons de nettoyage abrasifs ou d'agents nettoyants à base d'agrumes qui pourraient décaper la surface et réduire la protection offerte par les agents de densification ou de protection.

HEBDOMADAIRE

Nettoyer entièrement les planchers chaque semaine avec une vadrouille et un seau ainsi qu'un savon ou un détergent doux (pH neutre) dilué au taux de 8 ml par litre d'eau propre. L'utilisation d'une récurveuse autoportée ou à commande arrière pour nettoyer et polir un plancher poli LEVEL TOP produira les meilleurs résultats, et il s'agit de la méthode la plus pratique pour les grandes surfaces. Enlever les flaques d'eau et les agents nettoyants restants.

MENSUEL

Faire une inspection visuelle afin d'identifier s'il y a des zones d'usure excessive ou très tachées qui pourraient nécessiter une attention particulière en plus de l'entretien planifié. Contactez Euclid Chemical pour un soutien additionnel.

AUX 6 MOIS À 1 AN

Il est recommandé de sceller le plancher à nouveau avec ULTRASIL™ LI+ et ULTRAGUARD™, puis de le polir avec une polisseuse rapide. Ce processus pourrait nécessiter le décapage préalable de toute cire appliquée.

En raison des variations sur le plan de la circulation et de l'exposition aux produits chimiques et/ou matériaux abrasifs, l'échéancier présenté pour les procédures ci-dessus pourrait devoir être ajusté afin de correspondre aux besoins de chaque plancher.

ANNUEL

Faire une inspection visuelle, possiblement avec un représentant d'Euclid Chemical, afin d'identifier s'il y a des zones d'usure excessive ou très tachées qui pourraient nécessiter une attention particulière. Une nouvelle application d'agents de densification et de protection pourrait être considérée sur la base du type de circulation et de son intensité de même que de l'exposition à des produits chimiques et/ou matériaux abrasifs. Communiquez avec Euclid Chemical pour de l'assistance relativement à cette évaluation. Bien que rarement nécessaire, dans les secteurs soumis à une grande circulation, il pourrait être requis de procéder à un meulage et un polissage complets du plancher LEVEL TOP, puis d'appliquer à nouveau des agents de densification et de protection.

PLUS DE PROTECTION À TOUT MOMENT

EUCO® DIAMOND HARD™ pourrait être utilisé avant l'application d'ULTRAGUARD™ pour une protection supplémentaire contre les taches. Contactez Euclid Chemical pour un soutien additionnel relativement à cette application.

Une application additionnelle d'INCRETE HIGH GLOSS WAX ou d'INCRETE LOW GLOSS WAX pourrait être faite et créera une couche sacrificielle de protection supplémentaire sur les planchers LEVEL TOP. Contactez Euclid Chemical pour un soutien additionnel relativement à cette application.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.